





## Gebrauchsanweisung Version 1.2 Deutsch

- when it has to be **right** 





# Einleitung

Erwerb	Herzlichen Glüc antenna.	kwunsch zum Erwerb des Leica Zeno FLX100 plus sma	art	
i	Diese Gebrauch Produkts auch unter 1 Sicherh	nsanweisung enthält, neben den Hinweisen zur Verwei wichtige Sicherheitshinweise. Weitere Informationen f reitshinweise.	ndung finder	g des 1 Sie
	Die Gebrauchsa durchlesen.	anweisung vor der Inbetriebnahme des Produkts sorgf	ältig	
Produktidentifikation	Die Modellbeze Typenschild ver	ichnung und die Seriennummer Ihres Produkts sind au merkt.	uf der	n
	Halten Sie dies einem von Leic zen.	e Angaben stets bereit, wenn Sie sich mit Ihrem Händ a Geosystems autorisierten Servicezentrum in Verbind	ler oc lung s	ler set-
Marken	<ul> <li>Windows® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Microsoft Corporation in den USA und anderen Ländern</li> <li>Bluetooth® ist ein registriertes Warenzeichen der Bluetooth SIG, Inc.</li> <li>Android™ ist eine Marke von Google Inc.</li> <li>Apple, iPad, iPad Air, iPad Pro, and iPhone are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.</li> <li>Use of the Made for Apple badge means that an accessory has been designed to connect specifically to the Apple product(s) identified in the badge, and has been certified by the developer to meet Apple perfor- mance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards.</li> <li>iOS ist eine Marke oder eingetragene Marke von Cisco in den USA und weiteren Ländern, die unter Lizenz verwendet wird.</li> <li>Alle anderen Marken sind Eigentum des jeweiligen Rechteinhabers.</li> </ul>			
Gültigkeit dieser Gebrauchsanweisung	Diese Gebrauch	nsanweisung ist für die Leica FLX100 plus smart anten	ına gü	iltig.
Verfügbare Dokumentation	Name	Beschreibung/Format	<b></b>	
	Quickstart- Video – QR- Code			
	Leica FLX100 plus smart antenna – Quick Guide	Gibt einen Überblick über das Produkt, die techni- schen Daten und Sicherheitshinweise. Vorgesehen für einen schnellen Überblick.	✓	✓

Name	Beschreibung/Format		PDF
Leica FLX100 plus smart antenna – Gebrauchs- anweisung	Die Gebrauchsanweisung enthält alle zum Einsatz des Produktes notwendigen Grundinformationen. Gibt einen Überblick über das Produkt, die techni- schen Daten und Sicherheitshinweise.	-	~

Auf der myWorld-Website finden Sie die gesamte Dokumentation/Software für die Leica FLX100 plus smart antenna:

<u>https://myworld-portal.leica-geosystems.com/</u>

## <sup>my</sup>world

<u>https://myworld-portal.leica-geosystems.com/</u> bietet umfassende Serviceangebote, Informationen und Schulungsmaterial.

Mit einem direkten Zugriff auf myWorld ist es möglich, zu jeder Zeit alle wichtigen Serviceangebote zu nutzen.

Die Verfügbarkeit der Serviceangebote hängt vom Instrumentenmodell ab.

Service	Beschreibung
My Products	Registrieren Sie alle Produkte, die Sie und Ihr Unter- nehmen besitzen, und erkunden Sie Ihre Leica Geo- systems-Welt: Sehen Sie detaillierte Informationen über Ihre Produkte, aktualisieren Sie Ihre Produkte mit der neusten Software und halten Sie Ihre Doku- mentation auf dem neusten Stand.
My Service	Sehen Sie den aktuellen Servicestatus und die gesamte Servicehistorie Ihrer Produkte in Leica Geo- systems-Servicezentren. Greifen Sie auf detaillierte Informationen zu den durchgeführten Leistungen zu und laden Sie Ihre aktuellen Kalibrierungszertifikate und Serviceprotokolle herunter.
My Support	Erstellen Sie neue Anfragen für Ihre Produkte, die von Ihrem lokalen Leica Geosystems-Supportteam beantwortet werden. Sehen Sie Ihre vollständige Supporthistorie und detaillierte Informationen zu allen Ihren Supportanfragen.
Wissen	Geben Sie Schlüsselwörter ein und durchsuchen Sie unsere Knowledge Base. Dort find Sie FAQs (häufig gestellte Fragen) sowie Wissensartikel zu Leica Geo- systems-Produkten.
Downloads	Hier können Sie Software, Handbücher, Werkzeuge, Schulungsmaterial und Neuigkeiten zu Leica Geosys- tems-Produkten herunterladen. Laden Sie die aktuelle Dokumentation und Software herunter, um sich und Ihre Produkte auf dem aktu- ellen Stand zu halten. Sie haben Zugriff auf den Download von Software, Handbüchern, Tools und Schulungsmaterial.

Service	Beschreibung
Online-Schulungen	Willkommen im Online-Learning-Bereich von Leica Geosystems! Hier finden Sie zahlreiche Online-Kurse, auf die alle Kunden mit Produkten, die über einen gültigen CCP-Vertrag (Customer Care Package) verfü- gen, zugreifen können.
My SmartNet	Fügen Sie HxGN SmartNet-Abonnements und Benut- zerinformationen hinzu und zeigen Sie diese an. HxGN SmartNet liefert hochgenaue GNSS-Netzwerk- korrekturdienste mit hoher Verfügbarkeit, in Echtzeit und weltweit. Die HxGN SmartNet Global-Familie bie- tet Netzwerk-RTK mit RTK-Überbrückung und Pre- cise Point Positioning (PPP)-Diensten. Diese Dienste funktionieren ausschließlich mit Leica Geosystems GS-Smartantennen und -empfängern, die höchste Genauigkeit liefern. In Kombination stellen Sie die HxGN SmartNet-Abdeckung überall sicher.
My Trusted Services	Leica Geosystems Trusted Services bieten verbes- serte Produktivität mit einem gleichzeitigen Maxi- mum an Sicherheit. Neue Softwaredienste und eine moderne IT-Infrastruktur bieten ein enormes Poten- zial für die Optimierung Ihrer Workflows und erhö- hen die Effizienz und Produktivität, heute und in der Zukunft.
Sicherheit	Dank Leica Geosystems Security können Sie unbe- sorgt sein, falls Ihr Instrument gestohlen wird: Ein LOCK-Aufbau ist verfügbar, wodurch das Instrument deaktiviert wird und nicht länger verwendet werden kann.

# Inhaltsverzeichnis

1	Sich	erheitshinweise	6
	1.1	Allgemein	6
	1.2	Beschreibung der Verwendung	7
	1.3	Einsatzgrenzen	7
	1.4	Verantwortungsbereiche	7
	1.5	Gebrauchsgefahren	8
2	Syst	embeschreibung	13
	2.1	Allgemeine Information	13
	2.2	Instrumentenkomponenten	14
	2.3	Zubehör	15
3	Bedi	enung	16
	3.1	Ein-/Ausschalten, Laden, Zurücksetzen	16
	3.2	Aufstellungen für die FLX100 plus Smart Antenna	17
	3.3	Phasenzentrum der FLX100 plus Smart Antenna	19
	3.4	Einstellen der FLX100 plus Smart Antenna	19
	3.5	Konfigurieren von Echtzeitkorrekturen	20
	3.6	Firmware-Upload	21
4	Wart	tung und Transport	22
	4.1	Transport	22
	4.2	Lagerung	22
	4.3	Reinigen und Trocknen	23
5	Tech	inische Daten	24
	5.1	Zubehör	25
	5.2	Konformität zu nationalen Vorschriften	25
	5.3	Gefahrgutvorschriften	27
6	Leica	a FLX100 plus Smart Antenna-Paket	29
	6.1	Standardkonfiguration	29
	6.2	Zubehör	29
	6.3	Pakete für die FLX100 plus Smart Antenna	30
7	Soft	ware-Lizenzvertrag/Garantie	32

1.1       Allgemein         Beschreibung       Diese Hinweise versetzen Betreiber und Benutzer in die Lage, Gebrafahren rechtzeitig zu erkennen und somit zu vermeiden. Der Betreiber muss sicherstellen, dass alle Benutzer diese Hinweise und befolgen.         Warnmeldungen       Warnmeldungen sind ein wesentlicher Teil des Sicherheitskonzeptstes. Sie werden angezeigt, wann immer Gefahren oder gefährliche vorkommen können.         Warnmeldungen       • machen den Anwender auf direkte und indirekte Gefahren, die Gebrauch des Produkts betreffen, aufmerksam.         • enthalten allgemeine Verhaltensregeln.       Alle Sicherheitsanweisungen und Sicherheitsmeldungen sollten für heit des Anwenders genau eingehalten und befolgt werden! Die Ge anweisung muss daher für alle Personen verfügbar sein, welche die beschriebenen Aufgaben ausführen.         GEFAHR, WARNUNG, VORSICHT und HINWEIS sind standardisier wörter, um die Stufen der Gefahren und Risiken für Personen- und den zu bestimmen. Für Ihre Sicherheit ist es wichtig, die folgender mit den verschiedenen Signalwörtern und deren Bedeutung zu lese verstehen! Zusätzliche Symbole für Sicherheitshinweise können ehr				
Beschreibung       Diese Hinweise versetzen Betreiber und Benutzer in die Lage, Gebi fahren rechtzeitig zu erkennen und somit zu vermeiden.         Der Betreiber muss sicherstellen, dass alle Benutzer diese Hinweise und befolgen.         Warnmeldungen         Warnmeldungen sind ein wesentlicher Teil des Sicherheitskonzepts tes. Sie werden angezeigt, wann immer Gefahren oder gefährliche vorkommen können.         Warnmeldungen         • machen den Anwender auf direkte und indirekte Gefahren, die Gebrauch des Produkts betreffen, aufmerksam.         • enthalten allgemeine Verhaltensregeln.         Alle Sicherheitsanweisungen und Sicherheitsmeldungen sollten für heit des Anwenders genau eingehalten und befolgt werden! Die Ge anweisung muss daher für alle Personen verfügbar sein, welche die beschriebenen Aufgaben ausführen.         GEFAHR, WARNUNG, VORSICHT und HINWEIS sind standardisier wörter, um die Stufen der Gefahren und Risiken für Personen- und den zu bestimmen. Für Ihre Sicherheit ist es wichtig, die folgende mit den verschiedenen Signalwörtern und deren Bedeutung zu lese verstehen! Zusätzliche Symbole für Sicherheitshinweise können eh				
Warnmeldungen         Warnmeldungen         Warnmeldungen sind ein wesentlicher Teil des Sicherheitskonzepts tes. Sie werden angezeigt, wann immer Gefahren oder gefährliche vorkommen können.         Warnmeldungen         • machen den Anwender auf direkte und indirekte Gefahren, die Gebrauch des Produkts betreffen, aufmerksam.         • enthalten allgemeine Verhaltensregeln.         Alle Sicherheitsanweisungen und Sicherheitsmeldungen sollten für heit des Anwenders genau eingehalten und befolgt werden! Die Ge anweisung muss daher für alle Personen verfügbar sein, welche die beschriebenen Aufgaben ausführen.         GEFAHR, WARNUNG, VORSICHT und HINWEIS sind standardisier wörter, um die Stufen der Gefahren und Risiken für Personen- und den zu bestimmen. Für Ihre Sicherheit ist es wichtig, die folgende in it den verschiedenen Signalwörtern und deren Bedeutung zu less verstehen! Zusätzliche Symbole für Sicherheitshinweise können eh	Diese Hinweise versetzen Betreiber und Benutzer in die Lage, Gebrauchsge- fahren rechtzeitig zu erkennen und somit zu vermeiden.			
<ul> <li>Warnmeldungen</li> <li>Warnmeldungen sind ein wesentlicher Teil des Sicherheitskonzepts tes. Sie werden angezeigt, wann immer Gefahren oder gefährliche vorkommen können.</li> <li>Warnmeldungen</li> <li>machen den Anwender auf direkte und indirekte Gefahren, die Gebrauch des Produkts betreffen, aufmerksam.</li> <li>enthalten allgemeine Verhaltensregeln.</li> <li>Alle Sicherheitsanweisungen und Sicherheitsmeldungen sollten für heit des Anwenders genau eingehalten und befolgt werden! Die Ge anweisung muss daher für alle Personen verfügbar sein, welche die beschriebenen Aufgaben ausführen.</li> <li>GEFAHR, WARNUNG, VORSICHT und HINWEIS sind standardisier wörter, um die Stufen der Gefahren und Risiken für Personen- und den zu bestimmen. Für Ihre Sicherheit ist es wichtig, die folgende mit den verschiedenen Signalwörtern und deren Bedeutung zu lese verstehen! Zusätzliche Symbole für Sicherheitshinweise können eb</li> </ul>	e verstehen			
<ul> <li>Warnmeldungen</li> <li>machen den Anwender auf direkte und indirekte Gefahren, die Gebrauch des Produkts betreffen, aufmerksam.</li> <li>enthalten allgemeine Verhaltensregeln.</li> <li>Alle Sicherheitsanweisungen und Sicherheitsmeldungen sollten für heit des Anwenders genau eingehalten und befolgt werden! Die Ge anweisung muss daher für alle Personen verfügbar sein, welche die beschriebenen Aufgaben ausführen.</li> <li>GEFAHR, WARNUNG, VORSICHT und HINWEIS sind standardisier wörter, um die Stufen der Gefahren und Risiken für Personen- und den zu bestimmen. Für Ihre Sicherheit ist es wichtig, die folgende mit den verschiedenen Signalwörtern und deren Bedeutung zu lese verstehen! Zusätzliche Symbole für Sicherheitshinweise können eb</li> </ul>	Warnmeldungen sind ein wesentlicher Teil des Sicherheitskonzepts des Gerä- tes. Sie werden angezeigt, wann immer Gefahren oder gefährliche Situationen vorkommen können.			
<ul> <li>machen den Anwender auf direkte und indirekte Gefahren, die Gebrauch des Produkts betreffen, aufmerksam.</li> <li>enthalten allgemeine Verhaltensregeln.</li> <li>Alle Sicherheitsanweisungen und Sicherheitsmeldungen sollten für heit des Anwenders genau eingehalten und befolgt werden! Die Ge anweisung muss daher für alle Personen verfügbar sein, welche die beschriebenen Aufgaben ausführen.</li> <li>GEFAHR, WARNUNG, VORSICHT und HINWEIS sind standardisier wörter, um die Stufen der Gefahren und Risiken für Personen- und den zu bestimmen. Für Ihre Sicherheit ist es wichtig, die folgende <sup>-</sup> mit den verschiedenen Signalwörtern und deren Bedeutung zu lese verstehen! Zusätzliche Symbole für Sicherheitshinweise können eb</li> </ul>				
Alle Sicherheitsanweisungen und Sicherheitsmeldungen sollten für heit des Anwenders genau eingehalten und befolgt werden! Die Ge anweisung muss daher für alle Personen verfügbar sein, welche die beschriebenen Aufgaben ausführen. <b>GEFAHR, WARNUNG, VORSICHT</b> und <b>HINWEIS</b> sind standardisier wörter, um die Stufen der Gefahren und Risiken für Personen- und den zu bestimmen. Für Ihre Sicherheit ist es wichtig, die folgende mit den verschiedenen Signalwörtern und deren Bedeutung zu lese verstehen! Zusätzliche Symbole für Sicherheitshinweise können eb	e den			
GEFAHR, WARNUNG, VORSICHT und HINWEIS sind standardisier wörter, um die Stufen der Gefahren und Risiken für Personen- und den zu bestimmen. Für Ihre Sicherheit ist es wichtig, die folgende mit den verschiedenen Signalwörtern und deren Bedeutung zu lese verstehen! Zusätzliche Symbole für Sicherheitshinweise können eb	die Sicher- ebrauchs- e hier			
zusätzlicher Text innerhalb einer Warnmeldung auftreten.	te Signal- J Sachschä- Tabelle en und zu penso wie			
Typ Beschreibung				
<b>A GEFAHR</b> Unmittelbare Gebrauchsgefahr, di sie nicht vermieden wird – zwinge schwere Personenschäden oder d Folge hat.	e – wenn end len Tod zur			
<b>WARNUNG</b> Gebrauchsgefahr oder sachwidrig dung, die – wenn sie nicht vermie schwere Personenschäden oder d Folge haben können.	e Verwen- eden wird – Ien Tod zur			
ConsicutGebrauchsgefahr oder sachwidrig dung, die – wenn sie nicht vermie – geringe bis mittlere Personensch Folge haben können.	e Verwen- eden wird häden zur			
HINWEIS Gebrauchsgefahr oder sachwidrig dung, die erhebliche Sach-, Vermö Umweltschäden bewirken kann.	e Verwen- ögens- oder			
Nutzungsinformation, die dem Be das Gerät technisch richtig und ef zusetzen.	nutzer hilft, ffizient ein-			

1.2	Beschreibung der Verwendung				
Bestimmungsgemäße Verwendung	<ul> <li>Durchführen von Messaufgaben mit verschiedenen GNSS-Messtechniken</li> <li>Berechnung mit Software</li> <li>Datenübertragung an externe Geräte</li> <li>Datenübertragung mit Bluetooth®</li> <li>Messung von Koordinaten</li> <li>Messung von Rohdaten und Berechnen von Koordinaten mithilfe von Trä- gerphase und Codesignalen von GNSS-Satelliten (GNSS-Systeme)</li> <li>Speichern von GNSS- und punktbezogenen Daten</li> <li>Registrierung von Messdaten</li> </ul>				
Sachwidrige Verwen- dung	<ul> <li>Verwenden des Produkts ohne Instruktionen</li> <li>Verwenden außerhalb des Verwendungszwecks und der Einsatzgrenzen</li> <li>Umgehen von Sicherheitseinrichtungen</li> <li>Entfernen von Hinweis- oder Warnschildern</li> <li>Öffnen des Produkts mit Werkzeugen, z. B. einem Schraubendreher, sofern nicht ausdrücklich für bestimmte Fälle erlaubt</li> <li>Durchführen von Umbauten oder Veränderungen am Produkt</li> <li>Inbetriebnahme nach Entwendung</li> <li>Verwenden von Produkten mit erkennbaren Mängeln oder Schäden</li> <li>Verwenden von Zubehör anderer Hersteller, das von Leica Geosystems nicht ausdrücklich genehmigt ist</li> <li>Ungenügendes Absichern des Arbeitsbereiches</li> </ul>				
1.3	Einsatzgrenzen				
Umwelt	Geeignet für den Einsatz in Bereichen, die für den dauerhaften Aufenthalt von Menschen bestimmt sind. Nicht geeignet für den Einsatz in aggressiven oder explosionsgefährdeten Bereichen.				
	Awarnung				
	<ul> <li>Arbeiten in gefährlichen Bereichen oder in der Nähe von elektrischen Anlagen oder unter ähnlichen Bedingungen</li> <li>Lebensgefahr.</li> <li>Gegenmaßnahmen:         <ul> <li>Die lokalen Sicherheitsbehörden und Sicherheitsverantwortlichen sind durch den Betreiber zu kontaktieren, bevor mit den Arbeiten unter diesen Bedingungen begonnen wird.</li> </ul> </li> </ul>				
1.4	Verantwortungsbereiche				
Hersteller des Pro- dukts       Leica Geosystems AG, CH-9435 Heerbrugg, kurz Leica Geosystem antwortlich für die sicherheitstechnisch einwandfreie Lieferung d inklusive Gebrauchsanweisung und Originalzubehör.					

Betreiber

1.5

Für den Betreiber gelten folgende Pflichten:

- Er versteht die Sicherheitshinweise auf dem Produkt und die Instruktionen in der Gebrauchsanweisung
- Er stellt sicher, dass das Produkt entsprechend den Instruktionen verwendet wird
- Er kennt die vor Ort g
  ültigen Sicherheits- und Unfallverh
  ütungsvorschriften
- Er beendet den Betrieb und benachrichtigt Leica Geosystems umgehend, wenn am Produkt und in dessen Anwendung Sicherheitsmängel auftreten
- Er ist verantwortlich dafür, dass national geltende Vorschriften, Bestimmungen und Bedingungen für den Betrieb des Produktes eingehalten werden

## Gebrauchsgefahren

## \Lambda GEFAHR

### Gefahr von Blitzeinschlag

Wenn das Produkt mit Zubehör zum Beispiel auf Masten, Messlatten oder Lotstöcken verwendet wird, erhöht sich die Gefahr von Blitzeinschlag. Ähnliche Gefahren bezüglich gefährlichen Spannungen bestehen auch in der Nähe von oberirdischen Stromleitungen (Freileitungen). Durch Blitzeinschlag, Spannungsspitzen oder die Berührung von Stromleitungen können Sachschäden entstehen bzw. Personen lebensgefährlich verletzt werden.

### Gegenmaßnahmen:

- Das Produkt nicht während Gewittern verwenden, da ein erhöhtes Risiko des Blitzeinschlages besteht.
- Immer genügend Abstand zu elektrischen Installationen halten. Das Produkt nicht direkt unter oder in der Nähe von Stromleitungen verwenden. Ist das Arbeiten in einer solchen Umgebung zwingend notwendig, so sind für diese Anlagen zuständige Stellen und Behörden zu benachrichtigen und deren Anweisungen zu befolgen.
- Wenn das Produkt permanent an exponierten Stellen betrieben wird, wird die Verwendung einer Blitzschutzanlage empfohlen. Nachfolgend findet sich eine Empfehlung, wie eine entsprechende Blitzschutzanlage für das Produkt auszulegen ist. Nationale Bestimmungen und Vorschriften über die ordnungsgemäße Erdung von Antennenmasten und Standrohren beachten. Diese Installationen nur von einem autorisierten Fachmann durchführen lassen.
- Zur Verhinderung von Schäden durch indirekte Blitzschläge, z. B. Spannungsspitzen, sollten die Kabel von Antenne, Netzleitung oder Modem mit entsprechenden Schutzelementen wie einem Überspannungsableiter versehen werden. Diese Installationen nur von einem autorisierten Fachmann durchführen lassen.
- Wenn ein Gewitter droht oder die Ausrüstung längere Zeit ungenutzt und unbeaufsichtigt bleibt, das Produkt zusätzlich schützen, indem alle Systemkomponenten aus den Steckdosen und alle Verbindungs- und Versorgungskabel ausgesteckt werden, zum Beispiel Instrument – Antenne.

### \Lambda GEFAHR

### Stromschlagrisiko

Beim Arbeiten mit Reflektorstöcken, Nivellierlatten und Verlängerungsstücken in unmittelbarer Nähe elektrischer Anlagen, z. B. Freileitungen oder elektrischen Eisenbahnen, besteht akute Lebensgefahr durch Stromschlag.

### Gegenmaßnahmen:

Ausreichenden Sicherheitsabstand zu elektrischen Anlagen einhalten. Ist das Arbeiten in solchen Anlagen zwingend notwendig, so sind vor der Durchführung dieser Arbeiten die für diese Anlagen zuständigen Stellen oder Behörden zu benachrichtigen und deren Anweisungen zu befolgen.



## 

### Unsachgemäße Entsorgung des Produkts

Bei unsachgemäßer Entsorgung des Produkts kann Folgendes eintreten:

- Beim Verbrennen von Kunststoffteilen entstehen giftige Abgase, an denen Personen erkranken können.
- Batterien können explodieren und dabei Vergiftungen, Verbrennungen, Verätzungen oder Umweltverschmutzung verursachen, wenn sie beschädigt oder stark erwärmt werden.
- Durch eine leichtfertige Entsorgung werden unberechtigte Personen eventuell dazu ermutigt, das Produkt sachwidrig zu verwenden. Dadurch können schwere Verletzungen für sie selbst und Dritte sowie Umweltverschmutzungen entstehen.

### Gegenmaßnahmen:



Das Produkt darf nicht im Hausmüll entsorgt werden. Das Produkt muss sachgemäß entsorgt werden. Nationale, länderspezifische Entsorgungsvorschriften befolgen. Das Produkt muss jederzeit vor dem Zugriff durch unberechtigte Personen geschützt werden.

## 

### Ablenkung oder Unachtsamkeit

Während dynamischer Anwendungen besteht Unfallgefahr, wenn der Anwender die Umgebung nicht im Auge behält, z. B. Hindernisse, Gräben oder Verkehr.

### Gegenmaßnahmen:

 Der Betreiber instruiert den Messgehilfen und den Benutzer über diese mögliche Gefahrenquelle.

### 

### Blitzeinschlag

Wenn das Produkt mit Zubehör wie z. B. Mast, Messlatte oder Lotstock verwendet wird, erhöht sich die Gefahr von Blitzeinschlägen.

### Gegenmaßnahmen:

• Das Produkt bei Gewitter nicht verwenden.

## **A**WARNUNG

### Ungenügende Absicherung des Arbeitsbereichs

Dies kann zu gefährlichen Situationen im Straßenverkehr, auf Baustellen, in Industrieanlagen usw. führen.

### Gegenmaßnahmen:

- Immer auf eine ausreichende Absicherung des Messstandortes achten.
- Die länderspezifischen gesetzlichen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften und Straßenverkehrsverordnungen beachten.

## **MARNUNG**

### Unsachgemäß reparierte Geräte

Es besteht Verletzungsgefahr für Benutzer und Zerstörungsgefahr für Geräte durch fehlende Reparaturkenntnisse.

### Gegenmaßnahmen:

 Diese Produkte d
ürfen nur von durch Leica Geosystems autorisierte Servicezentren repariert werden.

### Für das AC/DC-Netzteil:

## **MARNUNG**

### Stromschlag aufgrund fehlender Erdung

Wenn ein Gerät nicht geerdet ist, kann dies zu ernsthaften oder tödlichen Verletzungen führen.

### Gegenmaßnahmen:

Stromkabel und Steckdose müssen geerdet sein!



### Bei AC/DC-Netzteil und Akkuladegerät:

### 

**Stromschlaggefahr bei Verwendung in feuchten und rauen Bedingungen** Wenn das Produkt feucht wird, kann dies einen elektrischen Schlag verursachen.

### Gegenmaßnahmen:

- Wenn das Produkt feucht wird, darf es nicht verwendet werden!
- Das Produkt nur in trockener Umgebung verwenden, zum Beispiel in Gebäuden oder Fahrzeugen.



• Das Produkt gegen Feuchtigkeit schützen.

### Bei AC/DC-Netzteil und Akkuladegerät:

### **WARNUNG**

### Unbefugtes Öffnen des Produktes

Folgende Aktionen können einen Stromschlag verursachen:

- Berühren von stromführenden Komponenten
- Verwenden des Produkts nach unsachgemäßer Reparatur.

### Gegenmaßnahmen:

- Das Produktgehäuse nicht öffnen!
- Diese Produkte d
  ürfen nur von durch Leica Geosystems autorisierte Servicezentren repariert werden.

## **AVORSICHT**

### Nicht freigegebene Ladegeräte oder Kabel

Unsachgemäßes Anschließen des Ladegeräts kann das Gerät ernsthaft beschädigen. Schäden, die auf unzulässige Verwendung zurückzuführen sind, sind nicht durch die Gewährleistung abgedeckt. Nicht freigegebene Ladegeräte oder Kabel können eine Explosion der Batterie verursachen oder das Gerät beschädigen.

### Gegenmaßnahmen:

Nur von Leica freigegebene Ladegeräte, Akkus und Kabel verwenden.

## **AVORSICHT**

# Wenn das Gerät während des Betriebs zu nahe am Körper gehalten wird

Gesundheitsrisiko

### Gegenmaßnahmen:

- Das Gerät muss in einem Abstand von wenigstens 10 mm zum Körper gehalten werden.
- Das Gerät wurde in typischen Nutzungsvarianten in der Nähe des menschlichen Körpers getestet, zum Beispiel als Handgerät in einem Abstand von 10 mm vom Körper des Benutzers.

## 

### Nicht fachgerecht gesichertes Zubehör

Bei nicht fachgerechter Anbringung von Zubehör am Produkt besteht die Möglichkeit, dass durch mechanische Einwirkungen, z. B. Sturz oder Schlag, das Produkt beschädigt, Schutzvorrichtungen unwirksam oder Personen gefährdet werden.

### Gegenmaßnahmen:

- Beim Einrichten des Produkts sicherstellen, dass das Zubehör korrekt angepasst, angebracht, gesichert und arretiert wird.
- Produkt vor mechanischen Einwirkungen schützen.

## **AVORSICHT**

### Herunterfallen des Produkts

Ein Herunterfallen des Produkts kann zu Personenschäden oder mechanischen Beschädigungen führen.

### Gegenmaßnahmen:

► Halten Sie das Produkt fest, bevor Sie es in Betrieb nehmen.

## **Avorsicht**

### Schäden am Instrument

Die Reinigung des Instruments, während das Gerät eingeschaltet ist, kann zu Schäden am Instrument oder Akku führen.

### Gegenmaßnahmen:

• Das Instrument vor der Reinigung ausschalten und den Akku entfernen.

## **AVORSICHT**

### Schäden an nicht verwendeten Anschlüssen

Feuchtigkeit, Schmutz oder mechanische Einwirkung können nicht verwendete Anschlüsse beschädigen.

### Gegenmaßnahmen:

 Staub-/Schutzkappen auf offenen/nicht verwendeten Anschlüssen anbringen.

### HINWEIS

Das Rooting Ihres Android-Geräts führt zum Erlöschen aller Garantie- und Supportleistungen durch Leica!

2	Systembeschreibung			
2.1	Allgemeine Information			
Design	<ul> <li>Das Instrument</li> <li>Vier Satellitensysteme (BeiDou, GPS, GLONASS, Galileo) unterstützen den Zugriff auf externe Differenzsignale, um die typischen Positionierungser- gebnisse von 2 cm (2D) zu erhalten</li> <li>FLX100 plus smart antenna mit integrierter Helixantenne und Bluetooth- Funktionalität</li> <li>Klein und leicht, tragbar</li> <li>Geringer Stromverbrauch, lange Akkulaufzeit</li> <li>Gummipuffer als Fallschutz</li> <li>Ist zur Verwendung an einem Lotstock bzw. einer universellen Handgerä- teschale bestimmt. Es berechnet eine Position aus den ermittelten Distan- zen zu allen sichtbaren und aktivierten GNSS-Satelliten</li> <li>Kann mit der Leica Zeno GIS-Software kommunizieren: <ul> <li>Zeno Mobile,</li> <li>Zeno Connect: kompatibel mit Android, iOS und Windows</li> </ul> </li> </ul>			

### Instrumentenkomponenten

### Beschreibung

2.2



- f Gewinde zur Befestigung des Lotstockadapters
- g USB-C-Anschluss, unterstützt USB 2.0

## 2.3 Zubehör



Lotstabaufstellung.



- a Leica FLX100 plus smart antenna
- b AZ219, Lotstockhalterung
- c GLS30, Lotstock aus Carbonfaser

### Betrieb mit Smartphone

Mithilfe der universellen Handgeräteschale AZ220 für die FLX100 plus smart antenna.



### Betrieb mit Tablet

Mithilfe der universellen Handgeräteschale AZ220/AZ225 für die FLX100 plus smart antenna.



- Leica FLX100 plus smart antenna
- AZ220/AZ225, universelle Handgeräteschale
- c Tablet
- d AZ224-Handschlaufe für Tablets

# Bedienung

3

## 3.1

# Ein-/Ausschalten, Laden, Zurücksetzei

Beschreibung

EIN-/Ausschalten,	Laden, Zuruckset	zen	
	a b	а	Strom-Ein-/Aus-Taste
25013_001		b	Batterieanzeige-LED
Funktion	Beschreibung		
Ein-/Ausschalten	Einschalten: Die Ein-/Aus-Taste ge geschaltet sind. Ein Be ment betriebsbereit is Das Gerät fäh LEDs hoch. So reit ist, ertönt	drückt eep er st. rt nac bald c t ein S	t halten, bis alle LEDs ein- tönt, wenn das Instru- h dem Einschalten der Jas Gerät betriebsbe- ignalton.
	Ausschalten:		
	Die Ein-/Aus-Taste ge ausgeschaltet sind un	druckt d ein l	langes Beep ertönt.
Laden	Zum Laden das Standa C-Datenkabel verwend leuchtet rot während wenn der Ladevorgan	ard-La den. D des La g abge	idegerät und ein USB- vie Akku-LED-Anzeige adevorgangs und grün, eschlossen ist.
Reset	<ul> <li>Factory-Reset-Vorga Bei ausgeschaltetem G cken und gedrückt ha und dann wieder erlös sen. Alle LEDs leuchte Nun die Ein/Aus-Taste bis alle LEDs erlöscher warten, bis die LEDs v</li> <li>S Es ist wichtig, Wartezeit nich cken.</li> <li>Nach 14 Sekunden er die Bluetooth-LED blir Signaltönen.</li> <li>Die Antenne wurde nu einstellungen zurückg verwendet werden.</li> <li>Stellen Sie sich Geräts nach d neueste Versi</li> <li>Abbrechen des Facte Um den Reset-Vorgan Ein-/Aus-Taste drücke tig blinken.</li> <li>Die LEDs hören auf zu wie gewohnt.</li> </ul>	ang: Gerät ( Iten, b schen, n gleice e drüch n. Etw vieder dass nt auf lösche nkt dre lösche nkt dre esetzt her, d lem Fa on akt ory-R ig abzie n wäh	die Ein/Aus-Taste drü- bis alle LEDs aufleuchten Die Ein/Aus-Taste loslas- chzeitig auf. ken und gedrückt halten, a zweieinhalb Minuten aufleuchten. Sie während dieser die Ein/Aus-Taste drü- en die LEDs und nur eimal, gefolgt von drei olgreich auf die Werks- tund kann wie gewohnt ass die Firmware des actory Reset auf die tualisiert wird. <b>eset-Vorgangs:</b> ubrechen, einmal die arend alle LEDs gleichzei- en und das Gerät bootet

## Aufstellungen für die FLX100 plus Smart Antenna

Aufstellung auf einem Lotstock

Zur Montage der FLX100 plus smart antenna oben auf dem Lotstock ist ein Lotstockadapter erforderlich – Art. 915867.

Folgen Sie diesen Schritten, um die FLX100 plus smart antenna auf dem Lotstock zu montieren.



### Aufstellung mit universeller Handgeräteschale

Die universelle Handgeräteschale dient der Befestigung der FLX100 plus smart antenna mit einem Smartphone/Tablet.

Die universelle Handgeräteschale hält FLX100 plus smart antenna und Smartphone/Tablet zusammen. Diese Aufstellung erhöht die Produktivität bei Außeneinsätzen. Die universelle Handgeräteschale verfügt über einen Federrahmen zur Aufnahme eines Smartphones/Tablets verschiedener Größen.



3.3	Phase	enzentrum der FLX1	.00 plus Sm	art Antenna		
Phasenzentrum	Das Phasenzentrum für die FLX100 plus smart antenna befindet sich am Punkt oben am Gerät.					
	Lotsto	Lotstockmodus				
	lm Lots einschl dass di	stockmodus wird der Abs ließlich des Lotstockadap ie entsprechende Antenn	tand vom Phase ters, automatise enhöhe in der S	enzentrum zur Lotstockspitze, ch berücksichtigt. Sicherstellen, software angegeben ist.		
	Handg	gerätemodus				
	Im Har die FLX	ndgerätemodus wird die P <100 plus smart antenna	osition am Pun richtig platziert	kt gemessen. Sicherstellen, dass ist.		
	(J)	Sicherstellen, dass der den Zeno Mobile/Zeno Position des Phasenze	Lotstock- oder Connect-Einste ntrums zu ände	Handgerätemodus richtig in Ilungen gesetzt ist, um die rn.		
	25029.001	a <u>Reica</u>		a Position des Phasenzen- trums		
3.4	Einst	tellen der FLX100 plus Smart Antenna		tenna		
Schritt für Schritt	1.	Die FLX100 plus smar	: antenna-Einst	ellungen aufrufen.		
		In Zeno Mobile	<ol> <li>Die Ein aufruf</li> <li>Auf GF Anten</li> </ol>	en. PS zugreifen und dann auf ne.		
		In Zeno Connect	1. Die Ap fen.	p öffnen und <b>Antenne</b> aufru-		
	2.	Auf die drei Punkte ne	ben der FLX10	) plus smart antenna tippen.		
	3.	Konfigurieren der FLX gen sind verfügbar: • Antennenhöhe (n • Antennennutzung • Antenne zurückse • Info	100 plus smart ur in Zeno Mob tzen	antenna. Folgende Einstellun- le)		
		Für weitere Information.	onen siehe die Z	eno Mobile- und Zeno Con-		

3.5	Konf	igurieren von Echtzo	eitkorrekturen			
Schritt für Schritt	Diese korrek	Diese Schritt-für-Schritt-Anleitung beschreibt die Konfiguration der Echtzeit- korrektur in Zeno Mobile und Zeno Connect.				
	RTK-P	Profilassistent				
	1.	In <b>Zeno Mobile</b>	<ol> <li>Die Einstellungen in einem Projekt aufrufen.</li> <li>Auf GPS zugreifen und dann auf Echtzoitkorrokturon</li> </ol>			
		In Zeno Connect	<ol> <li>Die App öffnen und Einstellungen aufrufen.</li> <li>Echtzeitkorrekturen aufrufen.</li> </ol>			
	2.	Auf + oben rechts auf sistenten zu starten.	dem Bildschirm tippen, um den RTK-Profilas-			
	3.	Profilangaben eingebe S Einen Namen neue Profil eir	n. und optional eine Beschreibung für das ngeben.			
	4.	Auf <b>Weiter</b> tippen.				
	5.	<ul> <li>Profiltyp auswählen.</li> <li>Internet auswählen, für Echtzeit-Korrekturen, die über das Internet übermittelt werden.</li> <li>Funkmodem oder Beacon auswählen, wenn ein externer Funkmodemempfänger verwendet wird. Nur unter Android.</li> </ul>				
	6.	Auf <b>Weiter</b> tippen.				
	Erstel	len eines Datenservers				
	1.	Auf + tippen, um eine	n Datenserver zu erstellen.			
	2.	Die entsprechenden Angaben und Anmeldedaten für den Datenser- ver hinzufügen, der die Echtzeitkorrekturen bereitstellt.				
	3.	Auf <b>Weiter</b> tippen.				
	Auswä	ählen eines Mountpoint	S			
	1.	Auf das Dateisymbol t abzurufen. Hierfür ist Andernfalls den Name	ippen, um die Mountpoint-Liste vom Server eine aktive Internetverbindung erforderlich. n des Mountpoints manuell eingeben.			
	2.	Auf <b>Weiter</b> tippen.				
	3.	Die <b>RTK-Korrekturin</b> Hierzu Folgendes ausv • Datenformat • Netzwerktyp • Referenzantenne	<b>formationen</b> setzen. vählen:			
	4.	Auf <b>Fertigstellen</b> tipp	pen.			
	<b>Ende</b> Am En um die	<b>des Assistenten</b> de des Assistenten wird c e korrekte Konfiguration z	lie Verbindung zum Korrekturserver geprüft, u verifizieren.			

Das Profil kann unabhängig vom Ergebnis des Verbindungstests gespeichert werden.

### Weitere Konfiguration

Erneut auf das Menü **Echtzeitkorrekturen** zugreifen, um zu den Profilen zu gelangen. Jedes Element kann durch Antippen der drei Punkte neben dem Profilnamen geändert werden.

Wenn eine Position verfügbar ist, hier die automatische Verbindung zum Profil aktivieren/deaktivieren.

#### 3.6 Firmware-Upload Schritt für Schritt Diese Schritt-für-Schritt-Anleitung beschreibt das Laden der Firmware auf die FLX100 plus smart antenna. Download der Firmware Die neueste Firmware ist immer auf myWorld verfügbar. 1 https://myworld-portal.leica-geosystems.com/ 1. Die Firmware-Datei als ZIP-Datei über die Option FLX100 Firmware im Softwarebereich der Antenne in myWorld herunterladen. Senden der Firmware an die FLX100 plus smart antenna über Bluetooth 1. Die Datei **update.bin** auf Ihrem Computer entpacken. 2. Sicherstellen, dass die FLX100 plus smart antenna eingeschaltet ist. 3. Rechtsklick auf update.bin. Senden an > Bluetooth-Gerät auswählen. 4. Die dazugehörige Seriennummer der FLX100 plus smart antenna im 5. Bluetooth-Dateiübertragungsfenster auswählen. 6. Auf **Weiter** klicken. 7. Die Firmwaredatei wird an die FLX100 plus smart antenna gesendet. Dies dauert etwa 5 Minuten. 8. Nach Abschluss der Übertragung im Bluetooth-Dateiübertragungsfenster auf Fertigstellen klicken. Alternativ die FLX100 plus smart antenna über das USB-C-Kabel mit F einem PC verbinden. Die Datei update.bin aus dem Update-Ordner kopieren, der auf dem Speicher der FLX100 plus smart antenna zu finden ist. Firmware einzeln aktualisieren. Wenn sowohl das System als auch F GNSS aktualisiert werden sollen, die Aktualisierungen nacheinander durchführen. Installieren der Firmware Die Firmwaredatei wurde jetzt übertragen. F 1. Die FLX100 plus smart antenna aus- und wieder einschalten. Nach dem Wiedereinschalten blinken die LEDs an der Antenne einige F Sekunden lang nacheinander auf. Wenn die Firmware erfolgreich installiert wurde, hören die LEDs auf F zu blinken und die Antenne gibt einen Signalton aus.

## Wartung und Transport

## **AVORSICHT**

4

### Nicht freigegebene Ladegeräte oder Kabel

Unsachgemäßes Anschließen des Ladegeräts kann das Gerät ernsthaft beschädigen. Schäden, die auf unzulässige Verwendung zurückzuführen sind, sind nicht durch die Gewährleistung abgedeckt. Nicht freigegebene Ladegeräte oder Kabel können eine Explosion der Batterie verursachen oder das Gerät beschädigen.

### Gegenmaßnahmen:

• Nur von Leica freigegebene Ladegeräte, Akkus und Kabel verwenden.

4.1	Transport		
Transport im Auto	Das Produkt niemals ungesichert in einem Fahrzeug transportieren, da es durch Schläge und Vibrationen Schaden nehmen kann. Es muss daher immer im Transportkoffer transportiert und entsprechend gesichert werden.		
Versand	Beim Versand per Bahn, Flugzeug oder Schiff immer die komplette Leica Geo- systems-Originalverpackung, Behälter und Versandkarton bzw. entsprechende Verpackungen verwenden. Die Verpackung schützt das Produkt vor Schlägen und Vibrationen.		
Versand bzw. Trans- port von Batte- rien/Akkus	Beim Transport oder Versand von Batterien/Akkus hat der Betreiber sicherzu- stellen, dass die entsprechenden nationalen und internationalen Gesetze und Bestimmungen beachtet werden. Vor dem Transport oder Versand Ihr lokales Personen- oder Frachttransportunternehmen kontaktieren.		
4.2	Lagerung		
Produkt	Bei der Lagerung der Ausrüstung den Lagertemperaturbereich beachten, spezi- ell im Sommer, wenn die Ausrüstung im Fahrzeuginnenraum aufbewahrt wird. Siehe 5 Technische Daten für Informationen zum Lagertemperaturbereich.		

Li-Ionen-Batterien	<ul> <li>Siehe Umwelt-spezifikationen für Informationen zur Lagertemperatur</li> <li>Akkus vor der Verwendung aufladen, wenn diese gelagert wurden</li> <li>Akkus vor Feuchtigkeit und Nässe schützen. Nasse oder feuchte Akkus vor der Lagerung bzw. Verwendung trocknen</li> <li>Wir empfehlen eine Lagertemperatur von 0 °C bis +30 °C/+32 °F bis +86 °F in trockener Umgebung, um die Selbstentladung zu minimieren.</li> <li>Akkus mit einer Ladekapazität von 40 % bis 50 % können im empfohlenen Temperaturbereich bis zu einem Jahr gelagert werden. Nach dieser Lager-dauer müssen die Akkus wieder geladen werden.</li> </ul>	
4.3	Reinigen und Trocknen	
Produkt und Zubehör	<ul> <li>Nur mit einem sauberen und weichen Lappen reinigen. Wenn nötig mit Wasser oder reinem Alkohol etwas befeuchten. Keine anderen Flüssigkei- ten verwenden, da diese die Kunststoffteile angreifen können.</li> </ul>	
Feuchte Produkte	Produkt, Transportbehälter, Schaumstoffeinsätze und Zubehör bei höchstens 40 °C trocknen und anschließend reinigen. Die Ausrüstung erst wieder ein- packen, wenn alles trocken ist. Den Behälter bei Außeneinsätzen immer geschlossen halten.	
Kabel und Stecker	Stecker dürfen nicht verschmutzen und sind vor Nässe zu schützen. Ver- schmutzte Stecker der Verbindungskabel ausblasen.	

### Instrument

instrument		
	Тур	Beschreibung
	Satellitensignalempfang	GPS: L1C/A, L2C QZSS: L1C/A, L2C GLONASS: L1OF, L2OF BeiDou: B1I, B2I Galileo: E1B/C, E5b SBAS: WAAS, EGNOS, MSAS, GAGAN (L1 C/A)
	Kanäle	184
	Aktualisierungsrate	Bis zu 10 Hz
	Wiedererfassung	< 2 s
	RTK-Initialisierung	Typischerweise > 120 s
	Kaltstartdauer	Typischerweise < 24 s
	Warmstart	Typischerweise < 15 s
	Zuverlässigkeit der Initialisie- rung	> 99,9 %
	Differenzieller Code	RTCM3.3
	Datenformat	NMEA
Positionierung	Genauigkeit und Zuverlässigkeit Mehrwegeffekten. Refraktioner	: hängen von der Satellitengeometrie (DOPs), nund Hindernissen ab. Im statischen Modus
	unterliegen sie sogar den Beleg ger muss die Belegungszeit seir	jungszeiten: Je länger die Basislinie, desto län- n.
	unterliegen sie sogar den Beleg ger muss die Belegungszeit seir <b>Typ</b>	Beschreibung
	unterliegen sie sogar den Beleg ger muss die Belegungszeit seir <b>Typ</b> RTK (RMS)	Beschreibung Horizontal: typischerweise 2 cm (2D)
Abmessungen	unterliegen sie sogar den Beleg ger muss die Belegungszeit seir <b>Typ</b> RTK (RMS) L × B × H [mm]	Beschreibung Horizontal: typischerweise 2 cm (2D) 139 × 80,6 × 31
Abmessungen Gewicht	unterliegen sie sogar den Beleg ger muss die Belegungszeit seir <b>Typ</b> RTK (RMS) L × B × H [mm] Gewicht [g]	Beschreibung Horizontal: typischerweise 2 cm (2D) 139 × 80,6 × 31 319
Abmessungen Gewicht Anschluss	unterliegen sie sogar den Beleg ger muss die Belegungszeit seir <b>Typ</b> RTK (RMS) L × B × H [mm] Gewicht [g] USB	Beschreibung         Horizontal: typischerweise 2 cm (2D)         139 × 80,6 × 31         319         1 USB-C-Anschluss, unterstützt USB 2.0
Abmessungen Gewicht Anschluss Montage	unterliegen sie sogar den Beleg ger muss die Belegungszeit seir <b>Typ</b> RTK (RMS) L × B × H [mm] Gewicht [g] USB Universelle Handgeräteschale	Beschreibung         Horizontal: typischerweise 2 cm (2D)         139 × 80,6 × 31         319         1 USB-C-Anschluss, unterstützt USB 2.0         Aufnahme für Handgerät und Leica         FLX100 plus smart antenna
Abmessungen Gewicht Anschluss Montage	unterliegen sie sogar den Beleg ger muss die Belegungszeit sein Typ RTK (RMS) L × B × H [mm] Gewicht [g] USB Universelle Handgeräteschale Lotstock	Beschreibung         Horizontal: typischerweise 2 cm (2D)         139 × 80,6 × 31         319         1 USB-C-Anschluss, unterstützt USB 2.0         Aufnahme für Handgerät und Leica FLX100 plus smart antenna         Leica FLX100 plus smart antenna montiert am Lotstockadapter/Lotstock
Abmessungen — Gewicht — Anschluss — Montage — System	unterliegen sie sogar den Beleg ger muss die Belegungszeit seir <b>Typ</b> RTK (RMS) L × B × H [mm] Gewicht [g] USB Universelle Handgeräteschale Lotstock	Beschreibung         Horizontal: typischerweise 2 cm (2D)         139 × 80,6 × 31         319         1 USB-C-Anschluss, unterstützt USB 2.0         Aufnahme für Handgerät und Leica         FLX100 plus smart antenna         Leica FLX100 plus smart antenna montiert         am Lotstockadapter/Lotstock
Abmessungen — Gewicht — Anschluss — Montage — System —	unterliegen sie sogar den Beleg ger muss die Belegungszeit sein <b>Typ</b> RTK (RMS) L × B × H [mm] Gewicht [g] USB Universelle Handgeräteschale Lotstock Prozessor RAM	Beschreibung         Horizontal: typischerweise 2 cm (2D)         139 × 80,6 × 31         319         1 USB-C-Anschluss, unterstützt USB 2.0         Aufnahme für Handgerät und Leica         FLX100 plus smart antenna         Leica FLX100 plus smart antenna montiert         am Lotstockadapter/Lotstock         ARM Cortex-A7         512 MB DDR3
Abmessungen Gewicht Anschluss Montage System	unterliegen sie sogar den Beleg ger muss die Belegungszeit sein Typ RTK (RMS) L × B × H [mm] Gewicht [g] USB Universelle Handgeräteschale Lotstock Prozessor RAM Lagerung	Beschreibung         Horizontal: typischerweise 2 cm (2D)         139 × 80,6 × 31         319         1 USB-C-Anschluss, unterstützt USB 2.0         Aufnahme für Handgerät und Leica         FLX100 plus smart antenna         Leica FLX100 plus smart antenna montiert         am Lotstockadapter/Lotstock         ARM Cortex-A7         512 MB DDR3         8 GB insgesamt         2 GB für das System, 6 GB für den Benutzer

Kommunikation	Bluetooth		BT 5.0		
Stromversorgung	Interne Batterie		3,8 V, 6120 r Ladeanschlus Schnellladun	3,8 V, 6120 mAh Ladeanschluss USB-C, unterstützt 1,44 A- Schnellladung	
	Eingangssp	annung	5 V DC / 2 A	5 V DC / 2 A	
	Stromverbr	auch	< 1,5 W		
	Betriebszei	t	> 20 Stunder	n	
	Ladedauer		Typischerwei	Typischerweise 4 Stunden	
Umwelt- spezifikationen	Тур	Betriebstem	peratur [°C]	Lagertemperatur [°C]	
	Instrument	-40 bis +65		-40 bis +80	
	Externe Ei	nflüsse	Schutz		
	Wasser, Staub und Sand		IP67	IP67	
	Feuchtigkeit		Bis 100 % (n	Bis 100 % (nicht kondensierend)	
	Stoßfestigkeit		Übersteht das Umfallen des Lotstocks aus 2 m Höhe und einen freien Fall aus 1,2 m Höhe auf Betonboden		
5.1	Zubehör				
Standardzubehör	USB-Kabel,	Beutel/Gürteltas	che		
	Ausziehbarer Lotstock aus Carbonfaser, Halterung 5/8", Tasche				
Optionales Zubehor	Ausziehbar	er Lotstock aus (	Carbonfaser, Halt	erung 5/8", Tasche	
Optionales Zubehor	Ausziehbar Universelle	er Lotstock aus ( Handgerätescha	Carbonfaser, Halt le	erung 5/8", Tasche	

## Konformität zu nationalen Vorschriften

Beschilderung Leica FLX100 plus smart antenna

5.2



Antennen	Тур	Antenne	Verstärkung [dBi]
	Bluetooth	Interne Microstrip Ant	enne 1,0
 GNSS-Frequenzbän-	Тур	Frequenzband (MHz	1
der 	FLX100 plus smart antenna	GPS, QZSS, SBAS: L1 1 GPS, QZSS: L2 1227.6 GLONASS: L1 1602.56 GLONASS: L2 1246.43 Galileo: E1 1575.42 Galileo: E5b 1207.14 BeiDou: B1 1561.098 BeiDou: B2 1207.14	.575.42 0 925-1611.5 975-1254.3
Frequenzbänder, Aus- gangsleistung	Тур	Frequenzband [MHz]	Ausgangsleistung <sup>1)</sup> [dBm]
	Bluetooth	2402-2480	5,90
	Bluetooth LE	2402-2480	1,5-9
Erklärung zur Strah- lenbelastung	Die abgegebene Strahlungsleistung des Instruments liegt deutlich unterhalb der Grenzwerte für Hochfrequenzstrahlung. Trotzdem sollte das Instrument so eingesetzt werden, dass menschliche Kontakte während der Verwendung weitestgehend vermieden werden.		
EU	Hiermit erklärt Lei des Typs FLX100 g und anderen anwe Der vollständige T folgender Internet geosystems.com/e	ca Geosystems AG, dass olus smart antenna der endbaren Europäischen ext der EU-Konformitäts tadresse abgerufen were ce.	s die Funkausrüstung Richtlinie 2014/53/EU Richtlinien entspricht. serklärung kann unter den: <u>http://www.leica-</u>
USA	FCC ID: RFD-FLX100PLUS FCC Part 15		
_	Dieses Produkt hat in Tests die der FCC-Bestimmungen für digi	e Grenzwerte eingehalte tale Geräte der Klasse E	n, die in Abschnitt 15 3 festgeschrieben sind.
	Diese Grenzwerte sind so ausg bieten einen ausreichenden Sc	elegt, dass sie bei einer hutz vor störenden Abst	Installation in Wohnge- trahlungen bieten.
	Geräte dieser Art erzeugen und auch ausstrahlen. Sie können o chend installiert und betrieben sachen.	l verwenden Hochfreque laher, wenn sie nicht de werden, Störungen des	enzen und können diese n Anweisungen entspre- Funkempfanges verur-
	Es kann jedoch nicht ausgeschl lation doch Störungen auftrete Falls dieses Gerät Störungen de was durch Aus- und Wiedereins	ossen werden, dass in e n. es Radio- oder Fernsehe schalten des Gerätes fes	einer bestimmten Instal- empfangs verursacht, stgestellt werden kann,
	<sup>1)</sup> Durchgeleitete Leistung für r nologien.	nobile Technologien und	J EIRP für andere Tech-

ist der Benutzer angehalten, die Störungen mithilfe folgender Maßnahmen zu beheben:

- Die Empfangsantenne neu ausrichten oder versetzen.
- Den Abstand zwischen Gerät und Empfänger vergrößern.
- Das Gerät an die Steckdose eines anderen Stromkreises anschließen, an dem der Empfänger nicht angeschlossen ist.
- Den Händler oder einen erfahrenen Radio- und Fernsehtechniker konsultieren.

Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von Leica Geosystems genehmigt wurden, können das Recht des Benutzers einschränken, das Gerät in Betrieb zu nehmen.

Kanada CAN ICES-003 B/NMB-003 B IC: 3177A-FLX100PLUS Konformitätserklärung für Kanada Dieses Gerät enthält lizenzfreie Sender/Empfänger, die dem bzw. den RSS-Standard(s) für lizenzfreie Geräte des Ressorts für Innovation, Wissenschaft und wirtschaftliche Entwicklung (ISED) in Kanada entsprechen. Der Betrieb unterliegt den folgenden beiden Bedingungen: 1. Dieses Gerät darf keine Störungen verursachen 2. Dieses Gerät muss alle Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb des Geräts verursachen können Canada Déclaration de Conformité L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: 1. L'appareil ne doit pas produire de brouillage 2. L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement Konformitätserklärung zu Hochfrequenzstrahlung Die ausgestrahlte HF-Ausgangsleistung des Instruments liegt unter dem Ausschlussgrenzwert des Safety Code 6 von Health Canada für tragbare Geräte (Abstand zwischen ausstrahlendem Element und Benutzer und/oder umstehenden Personen unter 20 cm). Andere In Ländern mit anderen nationalen Vorschriften sind die Bestimmungen und Zulassungen vor dem Einsatz und Betrieb zu prüfen. 5.3 Gefahrgutvorschriften Gefahrgutvorschriften Viele Produkte von Leica Geosystems werden mit Lithiumakkus betrieben. Lithiumakkus können unter gewissen Bedingungen gefährlich sein und eine Sicherheitsgefährdung darstellen. Unter gewissen Bedingungen können sich Lithiumakkus übermäßig erhitzen und entzünden.

Wenn das Leica Produkt mit Lithiumakkus an Bord eines Verkehrsflugzeugs transportiert oder als Luftfracht versendet wird, muss dies in Übereinstimmung mit den **IATA-Gefahrgutvorschriften** geschehen.

- Es bestehen Richtlinien für den Transport und Versand von Lithiumakkus. Wir bitten darum, vor jedem Transport eines Leica Produkts die Richtlinien auf der Website (<u>IATA Lithium Batteries</u>) zu konsultieren, um sicherzugehen, dass die Leica Produkte entsprechend den IATA-Gefahrgutvorschriften korrekt transportiert werden.
- Beschädigte oder defekte Akkus dürfen nicht an Bord eines Flugzeugs transportiert werden. Stellen Sie deshalb sicher, dass Ihre Akkus sicher transportiert werden können.

6	Leica FLX100 plus Smart Antenna-Paket		
6.1	1 Standardkonfiguration		
Beschreibung	Die folgende Tabelle zeigt alle Teile der Standardkonfiguration.		
	Beschreibung	Anz.	
	Leica FLX100 plus smart antenna	1	
	Netzteil mit 4 Steckern (US, UK, EU und AU)	1	
	Kabel USB-C/USB-C, 1,5 m	1	
	Kabel USB-A/USB-C, 1,5 m	1	
	AZ222-Beutel/-Gürteltasche	1	
	Tasche für Leica FLX100 plus smart antenna, schwarz	1	
	Verpackung	1	



6.2	Zubehör	
Übersicht	Liste des verfügba	aren Zubehörs für die Leica FLX100 plus smart antenna:
	Teilenummer	Beschreibung
	AZ219	Lotstockhalterung zum Montieren von Leica FLX100 plus smart antenna und Lotstock
	AZ220	Universelle Handgeräteschale
	AZ225	Universelle Handgeräteschale > 8"
	AZ221	Tasche
	AZ222	Beutel/Gürteltasche
	AZ224	Handschlaufe für Tablets

Der Lotstock ist ein optionales Zubehörteil für die Leica FLX100 plus smart antenna. Zur Verwendung der Leica FLX100 plus smart antenna am Lotstock ist ein entsprechender Adapter erforderlich. Diese Art der Befestigung ermöglicht dem Kunden die vertikale Nutzung des Instruments für eine präzise und sichere Unterstützung.



Die universelle Handgeräteschale ist ein optionales Zubehörteil für die Leica FLX100 plus smart antenna.



### Pakete für die FLX100 plus Smart Antenna

Teilenummer, Beschreibung Paket 6017821 Leica Zeno FLX100 plus smart antenna einschließlich: FLX100 plus Unterstützung für Mehrfachkonstellation, • Handheld – GPS, GLONASS, Galileo und BeiDou Netzteil Startpaket mit Zeno Mobile USB-C-Ladekabel USB-C/USB-A-Kabel Beutel/Gürteltasche Tasche Universelle Handgeräteschale Zeno Mobile Professional mit 1-jähriger Softwarewartung 6017822 Leica Zeno FLX100 plus smart antenna einschließlich: FLX100 plus Unterstützung für Mehrfachkonstellation, Handheld – GPS, GLONASS, Galileo und BeiDou Startpaket für Netzteil Drittanbieter Ladekabel USB-C USB-C/USB-A-Kabel Beutel/Gürteltasche Tasche Universelle Handgeräteschale Zur Nutzung von Software von Drittanbietern Zeno Connect aus dem App-Store installieren

6.3

Übersicht

Teilenummer, Paket	Beschreibung
6017823 FLX100 plus-Lot- stab – Startpaket mit Zeno Mobile	<ul> <li>Leica Zeno FLX100 plus smart antenna einschließlich:</li> <li>Unterstützung für Mehrfachkonstellation, GPS, GLONASS, Galileo und BeiDou</li> <li>Netzteil</li> <li>Ladekabel USB-C</li> <li>USB-C/USB-A-Kabel</li> <li>Beutel/Gürteltasche</li> <li>Tasche</li> <li>Zeno Tab 2, Android-Tablet</li> <li>Lotstabhalterungs-Kit für Zeno Tab 2</li> <li>GLS30, ausziehbarer GNSS-Lotstab aus Carbonfaser</li> <li>5/8-Lotstabhalterung zum Montieren einer FLX100 plus smart antenna an einem Leica GNSS- Lotstab</li> <li>Zeno Mobile Professional mit 1-jähriger Software- wartung</li> </ul>
6017824 FLX100 plus-Lot- stab – Startpaket für Drittanbieter	<ul> <li>Leica Zeno FLX100 plus smart antenna einschließlich:</li> <li>Unterstützung für Mehrfachkonstellation, GPS, GLONASS, Galileo und BeiDou</li> <li>Netzteil</li> <li>Ladekabel USB-C</li> <li>USB-C/USB-A-Kabel</li> <li>Beutel/Gürteltasche</li> <li>Tasche</li> <li>Zeno Tab 2, Android-Tablet</li> <li>Lotstabhalterungs-Kit für Zeno Tab 2</li> <li>GLS30, ausziehbarer GNSS-Lotstab aus Carbonfaser</li> <li>5/8-Lotstabhalterung zum Montieren einer FLX100 plus smart antenna an einem Leica GNSS-Lotstab</li> <li>Zur Nutzung von Software von Drittanbietern Zeno Connect aus dem App-Store installieren</li> </ul>

7	Software-Lizenzvertrag/Garantie		
Internationale beschränkte Herstel- lergarantie	Dieses Produkt unterliegt den Geschäftsbedingungen der internationalen beschränkten Herstellergarantie, die auf der Leica Geosystems AG Home- page unter <u>Leica Warranty</u> zum Download bereit steht oder von Ihrem Leica Geosystems AG Händler angefordert werden kann.		
Software-Lizenzver- trag	Zu diesem Produkt gehört Software, die entweder auf dem Produkt vorinstal- liert ist, auf einem separaten Datenträger zur Verfügung gestellt wird oder, mit vorheriger Genehmigung von Leica Geosystems, aus dem Internet herun- tergeladen werden kann. Diese Software ist sowohl urheberrechtlich als auch anderweitig gesetzlich geschützt und ihr Gebrauch ist im Leica Geosystems- Software-Lizenzvertrag festgelegt und geregelt. Dieser Vertrag regelt insbe- sondere den Geltungsbereich der Lizenz, Garantie, geistiges Eigentum, Haf- tungsbeschränkung, Ausschluss weitergehender Zusicherungen, anwendbares Recht und Gerichtsstand. Es muss stets sichergestellt sein, dass die Bestim- mungen dieses Leica Geosystems-Software-Lizenzvertrags vollständig einge- halten werden.		
	Der Vertrag wird mit den Produkten ausgeliefert und kann auch auf der Web- site von Leica Geosystems unter <u>Hexagon – Legal Documents</u> eingesehen und heruntergeladen oder bei Ihrem Leica Geosystems-Händler angefordert werden.		
	Die Software darf erst dann installiert und benutzt werden, wenn Sie den Leica Geosystems-Software-Lizenzvertrag gelesen und den darin enthaltenen Bestimmungen zugestimmt haben. Die Installation oder der Gebrauch der Software oder eines Teils davon gilt als Zustimmung zu allen im Vertrag ent- haltenen Bestimmungen. Sollten Sie mit den im Vertrag enthaltenen Bestim- mungen oder einem Teil davon nicht einverstanden sein, dürfen Sie die Soft- ware nicht herunterladen, installieren oder gebrauchen. Bitte bringen Sie in diesem Fall die nicht benutzte Software und die dazugehörige Dokumentation zusammen mit dem Kaufbeleg innerhalb von 10 (zehn) Tagen zum Händler zurück, bei dem Sie die Software gekauft haben; der volle Kaufpreis wird Ihnen zurückerstattet.		
Open-Source- Information	<ul> <li>Die Software auf diesem Produkt enthält möglicherweise unter verschiedenen Open-Source-Lizenzen urheberrechtlich geschützte Software.</li> <li>Kopien der entsprechenden Lizenzen <ul> <li>werden mit dem Produkt mitgeliefert (z. B. im Dialog Über der Software)</li> <li>können heruntergeladen werden unter http://opensource.leica-geosystems.com</li> </ul> </li> <li>Falls in der entsprechenden Open-Source-Lizenz vorgesehen, können der Quellcode sowie andere relevante Daten von http://opensource.leica-geosystems.com</li> <li>Für weitere Informationen mit opensource@leica-geosystems.com Kontakt aufnehmen.</li> </ul>		

970063-1.2.0de Übersetzung der Urfassung (970060-1.2.0en) Publiziert in der Schweiz, © 2024 Leica Geosystems AG

> Leica Geosystems AG Heinrich-Wild-Strasse 9435 Heerbrugg Switzerland

www.leica-geosystems.com



- when it has to be **right** 



