

Installation und Bedienungsanleitung für DISTO™ transfer ppc

Installation der Programme für Ihren Leica DISTO™

1. Den Pocket PC mit dem PC verbinden (ActiveSync)
2. Die Produkt CD in das CD/DVD Laufwerk einlegen - Das Installationsprogramm startet automatisch.
3. DISTO_transfer_ppc für Windows Pocket PC auswählen
4. Bitte den Anweisungen auf dem Bildschirm folgen.

Erstmaliges Einrichten des Leica DISTOs

Leica DISTO™ einschalten und die Bluetooth Taste drücken. Das Bluetooth Symbol im Display des DISTOs beginnt zu blinken.

Auf dem PocketPC Bluetooth-Einstellungen aufrufen mit

[Start] → [Einstellungen] → [Verbindungen] → [Bluetooth].

Bitte die genaue Vorgehensweise zum Einrichten der Bluetooth-Verbindung der Dokumentation zum PocketPC entnehmen, da sie für die verschiedenen PocketPCs unterschiedlich ist und deshalb hier nicht beschrieben werden kann.

Das erstmalige Verbinden ist für jeden Leica DISTO™, der mit diesem PocketPC verwendet werden soll, nur **e i n m a l** durchzuführen.

Verwenden von DISTO™ transfer ppc

Leica DISTO™ einschalten und die Bluetooth Taste drücken. Das Bluetooth Symbol im Display des DISTOs beginnt zu blinken.

Leica DISTO™ transfer ppc starten über


[Start] → [Programme] → [DISTO transfer ppc]

Bei den meisten PocketPCs findet das Programm den Leica DISTO™ automatisch. Bei einigen Modellen muss der richtige COM-Port einmalig manuell eingestellt werden. Oft finden Sie den COM-Port während dem erstmaligen Einrichten des Leica DISTOs, ansonsten alle COM-Ports auswählen, bis der richtige gefunden ist (das kann etwas dauern).

Wenn das Programm den Leica DISTO™ gefunden hat, piepst der Leica DISTO™ und das Bluetooth-Symbol blinkt nicht mehr. Mit der Bluetooth-Taste können Messungen in jedes beliebige Windows Programm gesendet werden. Der aktuelle Messwert wird automatisch an die Stelle eingetragen an der gerade die Einfügemarke (Cursor) steht. Genau so als wäre der Wert von Hand eingegeben worden.

Beschreibung des Programmfensters von DISTO™ transfer ppc

Hier steht das Ergebnis der letzten Messung



[Unit]

Ist dieses Häkchen gesetzt, so wird die gerade aktuelle Maßeinheit des DISTOs™ bei jeder Messung mitgesendet.

[Enter]

Ist dieses Häkchen gesetzt, so wird jede Messung wie mit einer Betätigung der [Enter] Taste abgeschlossen. Excel springt dann z.B. in die darunterliegende Zelle.

[Tab]

Ist dieses Häkchen gesetzt, so wird jede Messung wie mit einer Betätigung der [Tabulator] Taste abgeschlossen. Excel springt dann z.B. in die nächste Zelle nach rechts.

Allgemeine Hinweise

Messungen senden

Wenn eine Messung vom Leica DISTO™ in den PocketPC übertragen werden soll, muss je nach Leica DISTO™ Type leicht unterschiedlich vorgegangen werden:

- Beim **Leica DISTO™ plus** muss die **[Enter]** Taste gedrückt werden.
- Beim **Leica DISTO™ A6** muss die **[Bluetooth]** Taste gedrückt werden.

[Enter] und [Tab] Einstellungen

- Ist **[Enter]** und **[Tab]** gleichzeitig gesetzt, so wird nach dem Messwert zuerst ein [Enter] und dann ein [Tab] übertragen.
- Ist weder **[Enter]** noch **[Tab]** gesetzt, so wird stattdessen ein Leerzeichen gesendet. Das ist z.B. für die Übertragung in CAD-Programme sehr nützlich. Das Leerzeichen wird als Bestätigung interpretiert.

Leica DISTO™ Cursorstasten verwenden

Wird die **[2nd]** Taste des Leica DISTOs™ gedrückt gelangt man in die zweite Tastaturebene der Leica DISTO™ Tastatur. Jetzt sind die Cursor Tasten aktiv, und man kann den PocketPC Cursor mit dem Leica DISTO™ fernsteuern. Das ist in Verbindung mit Excel oder ähnlichen Programmen sehr praktisch!