


Leica
Geosystems



Aplicación DISTO™ Plan Organizador y Exportar

- when it has to be right


Leica
Geosystems

Organizador y Exportar

Información general de Organizador

En **Organizador**, todos los planos y bocetos se almacenan en cuatro categorías:

- **Todo**
- **Proyectos**
- **Sketch on Photo**
- **Planos**



Puede desplazarse por los archivos abiertos recientemente para encontrar rápidamente un plano



Organiser

- when it has to be **right**

Leica
Geosystems


Organizador y Exportar

Organizador - Todo

- En esta categoría se muestran todos los planos, bocetos y proyectos
- Puede **Ordenar** todos los objetos por:
 - Fecha de la última modificación
 - Fecha de creación
 - Nombre
- Puede **Seleccionar** cualquier objeto de la lista de la siguiente manera:
 - Pulsación prolongada
 - Botón Seleccionar de la barra de herramientas



Puede seleccionar y deseleccionar todos los objetos de la lista en cualquier momento que sea necesario



Organiser

- when it has to be right

Leica
Geosystems

Organizador y Exportar



Organizador - Todo

Dependiendo del tipo de archivo seleccionado, hay diferentes acciones disponibles:

- Exportar
- **Mover a proyecto**
Es posible mover todos los archivos seleccionados al proyecto



Para crear un proyecto nuevo, haga clic en el botón "**Proyecto**". Los archivos seleccionados se moverán al proyecto nuevo automáticamente



Organiser

- when it has to be right



Leica
Geosystems

Organizador y Exportar

Organizador - Todo

Dependiendo del tipo de archivo seleccionado, hay diferentes acciones disponibles:

- Exportar
- Mover a proyecto
- **Cambiar nombre**
Es posible cambiar el nombre de cualquier plano, boceto o proyecto






- when it has to be right

Organizador y Exportar

Organizador - Todo

Dependiendo del tipo de archivo seleccionado, hay diferentes acciones disponibles:

- Exportar
- Mover a proyecto
- Cambiar nombre
- **Etiqueta**
Es posible añadir etiquetas a todos los planos, bocetos o proyectos seleccionados



Organiser

- when it has to be right



Leica
Geosystems

Organizador y Exportar

Organizador - Todo

Dependiendo del tipo de archivo seleccionado, hay diferentes acciones disponibles:

- Exportar
- Mover a proyecto
- Cambiar nombre
- Etiqueta
- **Eliminar**
Es posible eliminar todos los planos, bocetos y proyectos seleccionados



Organiser



- when it has to be right

Leica
Geosystems

Organizador y Exportar

Organizador - Proyectos


- En la categoría "Proyectos" se muestran todos los proyectos
- Es posible crear un proyecto nuevo utilizando el botón "Proyecto"
- Todos los bocetos se pueden mover a las carpetas del proyecto
- Es posible crear un boceto nuevo directamente en el nuevo proyecto



Organizador y Exportar

Organizador – Sketch on Photo

- Abra la categoría "Sketch on Photo", donde se almacenan todos los bocetos de **Sketch on Photo**
- Pulse el botón "**Nuevo**" para crear un boceto de Sketch on Photo nuevo utilizando una cámara o un archivo de la galería



Organiser


- when it has to be right

Leica
Geosystems

Organizador y Exportar

Organizador – Planos


- En la categoría "Planos" se muestran todos los planos creados con:
 - Sketch Plan
 - Smart Room
 - Measure Plan
 - Measure Façade
 - Earthworks
 - Measure 3D
- Pulse el botón "Trazar" para crear un plano nuevo



Organizador y Exportar

Organizador – Exportar

- Para **exportar** un archivo, simplemente pulse sobre el archivo y manténgalo presionado
- La opción para **exportar** se encuentra en la barra superior de la pantalla
- Se puede realizar una **exportación** desde varias carpetas distintas (p. ej., Todo, Proyectos, Sketch on Photo o Planos).



Organizador y Exportar

Organizador – Exportar



- Los planos de **Sketch on Photo** se pueden exportar a los siguientes formatos:
 - JPG
 - PDF Basic
 - PDF Pro
- Los **planos** se pueden exportar con los siguientes formatos:
 - JPG
 - PDF Basic
 - PDF Pro
 - DXF 2D
 - DXF 2D + altura
 - DXF 3D (Measure 3D solamente)
 - DWG 2D
 - DWG 2D + altura
 - DWG 3D (Measure 3D solamente)

- when it has to be **right**

Leica
Geosystems


Organizador y Exportar

Organizador – Exportaciones a JPG y PDF




Organiser


JPG



PDF Basic



PDF Pro



Shape 1

Type	Name	Value	Wall Area	Description
Summary				
	Floor Area	29.375 m ²	-	-
	Wall Area	66.936 m ²	-	-
	Opening Area	4.000 m ²	-	-
	Wall Area Not	62.936 m ²	-	-
	Volume	88.124 m ³	-	-
Distance				
	a	0.399 m	-	-
	b	0.000 m	-	-
	c	2.951 m	8.852 m ²	-
	d	0.398 m	1.194 m ²	-
	e	0.084 m	-	-
	f	0.000 m	-	-
	g	4.484 m	-	-
	h	6.264 m	-	-
	i	4.477 m	13.431 m ²	-
	j	3.254 m	9.763 m ²	-
	Circumference	22.312 m	66.936 m ²	-
	Height	3.000 m	-	-
Openings				
Door 1 on line j				
	Width	1.000 m	-	-
	Height	2.000 m	-	-

Powered by Leica Geosystems Page 3/4

- when it has to be right



Organizador y Exportar

Organizador – Exportación DXF / DWG



Organiser


2D

En la exportación **2D**, puede ver las mediciones proyectadas en un plano 2D




2D + altura

En la exportación **2D+altura** puede ver el plano 2D, con la altura añadida de la sala



3D


En esta exportación, las mediciones se presentan en la visualización **3D**.



- when it has to be right

Leica
Geosystems

Leica
Geosystems



Aplicación DISTO™ Plan Organizador y Exportar

- when it has to be right

Leica
Geosystems